

ISIDE 140

SIRENA AUTOALIMENTATA BACK-UP BATTERY SIREN MANUALE HANDBOOK

ITALIANO

ISIDE è una sirena autoalimentata di potenza 90 dB, è protetta contro le manomissioni antiapertura e antistrappo. E' pilotabile con positivo a mancare, oppure positivo a dare, è possibile avere comandi separati di lampeggiatore e altoparlante. E' dotata di lampeggiatore da 10W, e di un indicatore luminoso a led, con il quale è possibile avere diverse segnalazioni:

- Stato dell'impianto = segnalazione sonora e/o luminosa dello stato della centrale collegata
- Memoria allarme = segnalazione luminosa di un avvenuto allarme
- batteria scarica e tensione di ricarica = il sistema controlla la bontà della batteria durante la prima accensione, poi ogni 3 ore, segnalando lo stato di "batteria scarica" in caso di tensione non superiore ai 11 Vcc. Oltre al controllo di batteria, la sirena controlla anche la tensione di ricarica, ogni 10", segnalandola in caso di avaria.

 Le avarie di batteria (carica e tensione) sono segnalate da dei lampeggi veloci dei led.
- Filamento lampada interrotto = viene segnalata con dei lampeggi veloci.
- Stato prima accensione = Alimentatando la sirena con ingressi già in stato di allarme non suonerà, ma ci saranno 4 lampeggi ad indicare il problema. Il lampeggio continuerà finchè gli ingressi non saranno riportati in stato di riposo. Da questo momento in poi ogni attivazione degli ingressi produrrà un allarme.
- **Preallarme** = Attivando l'ingresso di allarme la sirena emetterà 10 beep (per 10 secondi) durante i quali se verrà disattivata, non suonerà, altrimenti scaduti i 10 secondi la sirena inizierà a suonare.

Oltre alle segnalazioni sopracitate, in caso di taglio dei cavi di collegamento, la sirena senza controllo suonerà per 10 minuti, dopodichè si fermerà automaticamente.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale di alimentazione:

Tensioni limiti di funzionamento:

Corrente assorbita alla massima potenza:

Corrente assorbita a riposo:

Pressione sonora (a Vn=12V):

Potenza luminosa:

Temporizzazione suono e lampeggio senza controllo:

Batteria in tampone:

Dimensioni:

Peso:

Temperatura di esercizio:

13,8 V

11 , 15 V

800mA

20 mA

90 dB(A) a 3 m

10W


9'± 20%

12 V , 1 o 2 Ah

330mm(L) x 220mm(H) x 60mm(P)

700g

- 25 °C] + 55 °C



CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH			
DIP-SWITCH	CONFIG.	DESCRIZIONE FUNZIONE	
DIP 1	ON	- Funzione a lancio abilitata	
	OFF	- Funzione lancio disabilitata	
DIP 2	ON	- Ingressi con positivo a dare*	
	OFF	- Ingressi con positivo a mancare	
DIP 3	ON	- Comando unico lampada/suono su morsetto TRIG - Ingresso STATE segnalazione stato impianto acustica** (inserito/disinserito)	
	OFF	- Comandi separati (anche dip 4 deve essere in off)	
DIP 4	ON	- Comando unico lampada/suono su morsetto TRIG - Ingresso STATE segnalazione luminosa stato impianto** (inserito/disinserito) - Memoria di allarme (lampada lampeggiante) NOTA: SE IL DIP 3 È IN ON LO STATO IMPIANTO SARÀ SEGNALATO ANCHE ACUSTICAMENTE	
	OFF	- Comandi separati (anche dip 3 deve essere in off)	
DIP 5	ON	Preallarme attivato	
	OFF	Preallarme disattivo	
DIP 6	ON	Led di segnalazione attivato	
	OFF	Led di segnalazione disattivato	

^{*} Segnalazione acustica di inserito = 4 bip acuti - segnalazione luminosa = led acceso fisso

INSTALLAZIONE

- 1. Configurare i dip-switch in funzione della modalità di attivazione prescelta;
- 2. Se si desidera avere le segnalazioni di stato impianto e memoria di allarme, si ricordi di dare un positivo a centrale inserita al morsetto STATE;
- 3. Collegare la batteria tampone da 12 V 1 o 2 Ah ai fili rosso e nero con faston;
- 4. Collegare l'alimentazione esterna da 13,8 V ai morsetti SUPPLY;
- 5. Collegare la linea "positivo a mancare/dare" al morsetto TRIG per comandi unici oppure TRIG + STATE per comandi separati;
- 6. I contatti antiapertura e antistrappo sono collegati in serie e devono essere connessi al relativo circuito della centrale di allarme attraverso i contatti TAMPER;
- 9. Chiudere la sirena con il coperchio in plastica.

^{*}Segnalazione acustica di disinserito = 1 bip grave - segnalazione luminosa = led rosso 1 lampeggio ogni 2 secondi

ISIDE is a 90dB power auto supplied sounder, it's protected agaist tampering (opening and tearing off).

Could be configured as positive missing, otherwise as start with positive, it's also possible have separated commands for flasher and buzzer. It features a 10W flasher and a signalling LED, with which is possible having different notifications:

- System Status = Sound and/or Light system status signalling.
- Alarm's Memory = Light signalling of happened alarm.
- Low Battery and Recharge Voltage = The system checks the battery during the first activation and then every 3 hours, notifing the "low battery" status when battery's voltage is under 11Vdc. Besides the battery check, the sounder checks the recharge voltage every 10" notifing an eventual breakdown. Battery's breakdown (level and charge) are notified by fast LED's blinks.
- Lamp Breakdown = It's notified by fast blinks.
- First Activation Status = Supplying the sounder with the inputs already in alarm state this will not trigger but will not trigger but will not trigger but will go on blinking until the inputs doesn't returns in the rest state. From this moment on every input's activation will make the sounder triggering.
- **Prealarm** = By activating the alarm's input the sounder will emits 10 beeps (for 10 seconds) during which if will be deactivated, it will not trigger, otherwise, after the 10 seconds it will start triggering.

In addition to the above mentioned notifications, in case of connection's wire cutting, the sounder without control will trigger for 10 minutes after which it will stops automatically.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nominal Supply Voltage: 13,8 V
Functioning Voltage Limits: 11 15 V
Maximum Current Consumption: 800mA
Saunt Present (Vor 10 Vol.)


Sound Pressure (Vn=12V): 90 dB(A) @ 3 m Light Power: 10W

Sound and Light Timing without control: 9' ± 20%
Back-up Battery: 12 V , 1

Back-up Battery: 12 V , 1 or 2 Ah
Dimensions: 330mm(L) x 220mm(H) x 60mm(P)

Weight: 700g Working Temperature: - 25 °C , + 55 °C

CONNECTIONS AND TUNINGS



DIP-SWITCHES CONFIGURATION			
DIP-SWITCH	CONFIG.	FUNCTION'S DESCRIPTION	
DIP 1	ON	- Launching Function Enabled	
	OFF	- Lunching Function Disabled	
DIP 2	ON	- Start with Positive Inputs	
	OFF	- Positive Missing Inputs	
DIP 3	ON	- Light/Sound Unique Command on TRIG Clamp - STATE Input for Acoustic System Status Notification* (Armed/Disarmed)	
	OFF	- Separated Commands (DIP 4 MUST BE OFF))	
DIP 4	ON	- Light/Sound Unique Command on TRIG Clamp - STATE Input for Acoustic System Status Notification* (Armed/Disarmed) - Alarm's Memory (Flashing Lamp) NOTE: IF DIP 3 ON SYSTEM STATUS WILL BE NOTIFIED ALSO BY BUZZER	
	OFF	- Separated Commands (DIP 3 MUST BE OFF)	
DIP 5	ON	Prealarm Activated	
	OFF	Prealarm Deactivated	
DIP 6	ON	Signalling LED Activated	
	OFF	Signalling LED Deactivated	

^{*} Armed Acoustic Notification = 4 High Tone Beeps - Visual Notification = Red LED ON

INSTALLATION

- 1. Set up the dip-switches according to the selected activation's mode;
- 2. If System Status Signalling and Alarm Memory are desired, remember to connect STATE Input to a System Status Positive Output;
- 3. Connect the 12 V 1 or 2 Ah Back-up battery to the red and black wires with fastons;
- 4. Connect the 13,8 V external supply to the SUPPLY Clamps;
- 5. Connect the "positive missing/giving" line to the TRIG clamp for unique commands or TRIG + STATE for separated commands;
- 6. Antiopening and antitearing off contacts are connected "in serie" and have to be connected to the relative control unit's contacts by the TAMPER Clamps;
- 9. Close the sounder with the cover.

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato.

Il produttore declina ogni responsabilità nel caso in cui il prodotto venga manomesso da persone non autorizzate. Si raccomanda di verificare il corretto funzionamento del sistema d'allarme almeno una volta al mese, tuttavia un sistema di allarme elettronico affidabile non evita intrusioni, rapine, incendi o altro, ma si limita a diminuire il rischio che tali situazioni si verifichino.

Installation must be carried out following the local installation norms by qualified personnel.

The manufacturer refuses any responsibility when changes or unauthorized repairs are made to the product/system. It is recommended to test the operation of the alarm product/system at least once a month. Despite frequent testing and due to, but not limited to, any or all of the following: tampering, electrical or communication disruption or improper use, it is possible for the product/system to fail to prevent burglary, rubbery, fire or otherwise. A properly installed and maintained alarm system can only reduce the risk that this happens.

^{*} Disarmed Acoustic Notification = 1 Low Tone Beep - Visual Notification = Red LED Blinks Every 2 seconds